

# Contraacanasta para Fregadero Básica

PH-050

- ✓ Anillo de acero inoxidable 430.
- ✓ Cuerpo de polipropileno.
- ✓ Con tubo ceja de plástico.



¡El que sabe...  
exige Coflex!



## CONTRACANASTA PARA FREGADERO

### Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/>	Canasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/>	Cubierta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/>	Contracanasta	Polipropileno Negro
<input checked="" type="checkbox"/>	Empaque	Polietileno
<input checked="" type="checkbox"/>	Anillo	Hule
<input checked="" type="checkbox"/>	Anillo	Cartón
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratuercas	Polipropileno Negro
<input checked="" type="checkbox"/>	Empaque	Hule
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo ceja	Polipropileno Blanco
<input checked="" type="checkbox"/>	Tuerca	Polipropileno Negro

### Características

<input checked="" type="checkbox"/>	Canasta	Colador
<input checked="" type="checkbox"/>	Contracanasta	38mm (1 ½")
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratuercas	86mm (3 3/8")
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo ceja	10cm (4")
<input checked="" type="checkbox"/>	Tuerca	38mm (1 ½")

### Diagrama de partes



### Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque la contracanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule, el anillo de cartón y la contratuercas por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque y apriete la contratuercas con la herramienta adecuada.
- 5) Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete la tuerca con la herramienta adecuada.
- 6) Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua.  
Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

