

CÓDIGO:	IMAGEN:	
KMG8513		
FAMILIA:		
KIT CERAMICA		
DESCRIPCIÓN:		
MINGUITORIO CON FLUXOMETRO DE SENSOR		
NORMAS		CERTIFICACIÓN
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		APLICA EN FLUXOMETRO
MATERIAL		
CERAMICA VITRIFICADA (MINGITORIO), LATON (FLUXOMETRO)		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
		
PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:	
31,7 KG	INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE UNA BRIDA DE 2" (INCLUIDA), ENSAMBLE AL MURO POR MEDIO DE SOPORTE (INCLUIDO), CONEXIÓN AL FLUXOMETRO POR MEDIO DE TUERCA SPUD DE 3/4" (INCLUIDA). CONEXIÓN DEL FLUXOMETRO A LA RED HIDRAULICA CON ROSCA DE 3/4"-14 NPT	
FORMA:		
REDONDO		
TUERCA SPUD:		
3/4", CONEXIÓN A RED HIDRAULICA FLUXOMETRO 3/4"		
<p>TUERCA SPUD 3/4"</p> <p>BRIDA 2"</p> <p>HERRAJE DE CONEXIÓN</p> <p>CONSUMO DEL FLUXOMETRO POR DESCARGA: 2,8 LITROS A PRESION DE TRABAJO DE 1,0 Y 3,0 KGF/CM²</p> <p>ACCIONAMIENTO MECANICA Y MANUAL DEL FLUXOMETRO</p> <p>RANGO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO EN EL FLUXOMETRO DE 90 SEG.</p> <p>FUNCIONAMIENTO DEL FLUXOMETRO CON BATERIAL DE 9V. ALCALINA (1 PZA)</p>		
RECOMENDACIONES:		
<p>SE REQUIERE TENER COMO PRESION MINIMA 1,0 KG/CM²</p> <p>SE REQUIERE TENER COMO PRESION MAXIMA 5,5 KG/CM²</p> <p>FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MINGITORIO MENOS DE 3,8 LITROS POR DESCARGA</p> <p>REVIZAR QUE EL MURO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL MINGITORIO.</p> <p>EL MINGITORIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION.</p> <p>PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL MINGITORIO.</p> <p>AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.</p>		
MANTENIMIENTO:		
<p>NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.</p> <p>PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA.</p> <p>LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.</p>		
GARANTÍA:		
<p>10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p> <p>EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR</p>		