























SF-2100 DE BATERÍAS / **SF-2150** DE CORRIENTE
SF-2200 DE BATERÍAS / **SF-2250** DE CORRIENTE



LLAVES AUTOMÁTICAS

BATERIAS / CORRIENTE

Número	Código	Parte	Descripción
	1A		Ensamble de Llave de Pedestal c/Salida (Modelos SF-2100 y SF-2150)
	1B		Ensamble de Llave Cuello de Ganso c/Salida (Modelos SF-2200 y SF-2250)
	0362004	SFP-4	Juego de Herraje de Montaje, Llave de Pedestal (Modelos SF-2100 y SF-2150): incluye Ítems 2A, 2B, 2C, 2D y 2E
	0362005	SFP-5	Juego de Herraje de Montaje, Llave Cuello de Ganso (Modelos SF-2200 y SF-2250): incluye Ítems 2A, 2B y 2E
	2A		Empaque de Hule
	2B		Retenedor Metálico
	2C		Pasadores Roscados (Modelos SF-2100 y SF-2150)
	2D		Tuercas de Retenedor (Modelos SF-2100 y SF-2150)
	2E		Tornillos y Taquetes para Módulo de Control (todos los modelos)
	3	0362006	SFP-6 Transformador Enchufable (Modelos SF-2100 y SF-2200)
	4		Baterías, 4 tamaño AA (todos los modelos)
	5	0362008	SFP-8 Módulo de Control 4 puntos (modelo anterior)
	5A	0362040	SFP-40-A Módulo de Control de 6 puntas c/botón de ajuste de rango alimentación a 3/8"
	6	0362010	SFP-10 Manguera Flexible, Módulo de Control a Grifo (todos los modelos)
	8	0362011	SFP-11 Placa de Montaje 4" con Espaciador (todos los modelos)
	9	0362030	SFP-30A Juego de Extensión de Llave (Modelos SF-2100 y SF-2150)
	10A	0362034	SFP-34 Ensamble de Sensor de 4 puntas
	10B	0362041	SFP-41 Sensor (rango ajustable - identificado por conector de 6 puntas)
	11	3365461	ETF-617-A TEE con válvula check integrada
	12	0362035	SFP-35 Juego de transformador multiple
	12A	0362016	SFP-36-A Transformador enchufable 120 VAC/6 VDC
	12B	0362017	SFP-37 Extension de cable 1300 MM / 51"
	12C	0362018	SFP-38 Separador de cable 1300 MM / 51"
	13	0362015	SFP-15 Cedazo (ubicado en la entrada de agua del módulo de control)
		0335012	EAF-15 Aereador 0.5 antivandalismo para SF-2100/2150
		0362014	SFP-14 Aereador 0.5 antivandalismo para SF-2200/2250

Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15

ProL.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346

www.colibrimty.com      @colibrimty