


SF-2400 DE BATERÍAS
SF-2450 DE CORRIENTE



LLAVES AUTOMÁTICAS

BATERIAS / CORRIENTE

Número	Código	Parte	Descripción
1			Ensamble Llave Pedestal c/ salida
2	0362004	SFP-4	Juego de Herraje de Montaje, incluye Ítems: 2A, 2B, 2D, 2E y 2F
2A			Empaque Biselado
2B			Retén Metálico
2C			Pasadores Roscados (2)
2D			Tuercas de Retén (2)
2E			Tornillos y Taquetes para Módulo de Control
3	0362006	SFP-6	Transformador Enchufable (120 VAC/6 VDC)
4			Baterías tamaño AA (4)
5	0362040	SFP-40-A	Módulo de Control de 6 puntas c/botón de ajuste de rango alim 3/8"
5A	0362008	SFP-8	Módulo de Control de 4 puntas
6			Adaptador de entrada - 1/2" NPSM a 3/8" Conexión de Compresión
7	0362010	SFP-10	Manguera Flexible, Módulo de Control a Grifo
8	0362011	SFP-11	Placa de Montaje c/ Espaciador
9	3365461	ETF-617-A	Conector de Compresión 3/8" Bak-Chek en T
10A	0362032	SFP-34	Sensor 4 puntas
10B	0362041	SFP-41	Sensor (rango ajustable - identificado por conector de 6 puntas)
11	0362035	SFP-35-A	Juego de Transformador Múltiple, incluye:
11A	0362016	SFP-36-A	Transformador Enchufable (120 VAC/6VDC)
11B	0362018	SFP-37	Separador de Cable, 1300 mm/51" (5 incluidos en el juego)
11C	0362017	SFP-38	Extensión de Cable, 1300 mm/51"
12	0362015	SFP-15	Cedazo (ubicado en la entrada de agua del módulo de control)
	0362013	SFP-13	Aereador 0.5 gpf

Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15

Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346

www.colibrimty.com



@colibrimty