# BANCO ALTA SEGURIDAD AS-40

# MODELO

BANCO 40-AS

# RIAL

ш

- \*ACERO INOXIDABLE
- •TIPO 304
- •GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO
- ·CALIBRE:

ASIENTO -14 (1.9MM)

POSTE -16 (1.5<sub>MM</sub>)

-10 (3.4<sub>MM</sub>) TERMINADO P3-SATIN

# CLAVE BAS-40

### MEDIDAS

- ·ANCHO 30 ·FONDO 30 40 ·ALTURA
- COTAS EN CM

# PERSPECTIVA


# FRONTAL 30 4 **∀**— 30


# CARACTERÍSTICAS

- FABRICADO COMPLETAMENTE EN A-INOX
- ·ASIENTO ALTA RESISTENCIA CALIBRE 14
- BASE ALTA RESISTENCIA C-10

### RECOMENDACIONES

- •EVITE COLOCAR EL BANCO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- UTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INCLUÍDOS), YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARÍA LA SUPERFICIE CON ÓXIDO OCASIONADO POR EL TORNILLO.
- DE SER NECESARIO SOLDAR A PISO. UTILICE SOLDADURA DE ACERO INOX.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX CON UNA MEZCLA DE VINAGRE DILUIDO AL 30% EN AGUA. BICARBONATO DE SODIO Y LIMÓN. ENJUAGUE PROFUSAMENTE.
- <sup>•</sup>NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- •NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A. INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A. INOX. EN EL SENTIDO DEL PULIDO
- NO UTILICE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO QUE LO CONTENGA PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.
- EN CASO DE SER NECESARIO SANITIZAR CON CLORO, DILUYA (50%) Y ENJUAGUE PROFUSAMENTE LUEGO DE SU APLICACIÓN, YA QUE EL CLORO ES UN CONTAMINANTE PARA EL A-INOX.





# INCLUYE

BANCO DE ALTA SEGURIDAD, FABRICADO EN A-INOX T-304

## No INCLUYE

- •TORNILLOS
- •INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO



Tel.818375.0992/93, 818372.3713/14/15 Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo deCumbres Mty N.L. C.P.64346 www.colibrimty.com









